



Gebrauchsfertiger Mopp zur sporiziden Wischdesinfektion von Böden.

mikrozid® power mop

Unser Plus

- volle Wirksamkeit inkl. Viruzidie und Sporizidie
- sicheres Handling für Anwender:innen
- sofort einsetzbar
- kein Ansetzen von Gebrauchslösungen und kein Aufbereiten von Wischmopps erforderlich
- trocknet schnell und streifenfrei - kein Schichtaufbau
- geruchsarm

Anwendungsgebiete

Für den Einsatz auf Böden und anderen harten Oberflächen. Besonders geeignet für Bereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko und Isolierbereiche.

Anwendungshinweise

Zur Verwendung mit einer geeigneten Wischmopphalterung mit Kletthaftung. Bei Verwendung Schutzhandschuhe tragen. Die detaillierte Anleitung entnehmen Sie bitte unserem Anwendungsflyer. **Haltbarkeit nach Anbruch:** 1 Monat. Deckel der Spenderbox stets fest verschließen. Bei alternativer Anwendung ohne Spenderbox sind die Wischmopps eines Folienbeutels innerhalb eines Tages zu verbrauchen. Wiederbefüllbare Spenderbox, geeignet nur für die Verwendung mit einem Nachfüllpack (Refill Pack) mikrozid® power mop. Nur für berufsmäßige Anwender.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
mykobakterizid EN14348 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	60 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
mykobakterizid EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
fungizid EN13624, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
begrenzt viruzid PLUS EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
viruzid EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	30 Min.
sporizid EN17126 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	60 Min.
Clostridium difficile EN17126 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
Clostridium difficile EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.

Listungen

- VAH-Zertifikat



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
0,0048 g Peressigsäure, 0,12 g Glycolsäure, weitere
Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets
Etikett und Produktinformationen lesen.

mikrozid® power mop weist gegenüber Standard-
Bodenbelägen und Materialien, mit denen mikrozid® power
beim bestimmungsgemäßen Einsatz üblicherweise in Kontakt
kommt, eine sehr gute Materialverträglichkeit auf.

Verpackung nur vollständig restentleert der
Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem
Hausmüll entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Schutzhandschuhe tragen. Nicht zur
Desinfektion von Buntmetallen und säureempfindlichen
Oberflächen geeignet. Im Zweifel ist die Eignung vor der
erstmaligen Anwendung an unauffälliger Stelle zu prüfen.

mikrozid® power mop:

- mikrozid® power mop Set (=Starter Pack):
1 Spenderbox (leer) + 1 x Refill mit 20 Tüchern
Art.Nr.: 70003372
- mikrozid® power mop Refill (=Refill Pack):
2 x Refill je 20 Tüchern
Art.Nr.: 70003237

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid power mop M Refill 20 ST BT	2/Karton	70003237
mikrozid power mop Set	1/Karton	70003372

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
mikrozid power mop Klettpad (6 Stk.)	60000490
mikrozid power mop Wandhalterung (1 Stk.)	60000501
mikrozid power mop Wischmophalterung (1Stk.)	60000488

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter
www.schuelke.at.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com